


# 6 helppoa ohjetta, joilla pidät soutulaitteesi hyvässä kunnossa pitkään.

## 1 Öljyä ketju!

Idealisinta on, että ketjulle laitetaan kevyesti öljyä joka 50 soututunti tai useammin riippuen käyttökerroista.

Ketjuöljyä tulee aina Concept2 - Sisäsoutulaitteen mukana ja sitä voi tilata tarvittaessa meiltä lisää.

Laita 1 teelusikallinen öljyä paperille ja levitä se koko ketjulle. Jos joku voi auttaa vetämällä kapulasta ketjun kokonaan ulos saat helpommin öljyttyä koko ketjun.



## 4 Tarkista palautinkumi

Jos kapula ei palaudu kunnolla koko matkaa takaisin, silloin palautinkumi on parasta vaihtaa.



## 2 Puhdista vauhtipyörän sisusta pölystä

Rei'itetty verkko suojaa soutulaitteen vauhtipyörää.

Sen on tapana kerätä pölyä ja likaa sisälle ajan myötä.

Jos puhdistusta ei tee, se saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan ja vetovastukseen (Drag Factor).

Ruuvaa vauhtipyörän suoja-verkon neljä ruuvia irti ja pystyt puhdistamaan vauhtipyörän sisuksen pölystä ja liasta.



## 5 Tarkista monitorin toimivuus

Käynnistyykö monitori kun vedät kapulasta? Tai kun painat I/O näppäintä? Jos ei, on mahdollista että monitori tarvitsee uudet patterit.



## 3 Tarkista kädensijat

Jos kädensijat ovat kuluneet / limettyneet, ne voidaan helposti vaihtaa uusiin.



## 6 Tarkista ja puhdista penkin rullat sekä penkin kisko

Pyyhi lika pois kostutetulla rievulla ja miedolla pesuaineella / vedellä. Älä yritä raaputtaa likaa millään työkalulla!



Varaosatilaukset ja lisätietoja:

puh: (05) 4724066 sinisalo@finnrowing.inet.fi www.finnrowing.com